## Artikelliste

| Artikelnummer | Bezeichnung                           |
|---------------|---------------------------------------|
| 9037-0416     | Paßschraube nach LN 9037, M4 x 16     |
| 9037-0418     | Paßschraube nach LN 9037, M4 x 18     |
| 9037-0420     | Paßschraube nach LN 9037, M4 x 20     |
| 9037-0432     | Paßschraube nach LN 9037, M4 x 32     |
| 9037-0516     | Paßschraube nach LN 9037, M5 x 16     |
| 9037-0518     | Paßschraube nach LN 9037, M5 x 18     |
| 9037-0520     | Paßschraube nach LN 9037, M5 x 20     |
| 9037-0522     | Paßschraube nach LN 9037, M5 x 22     |
| 9037-0526     | Paßschraube nach LN 9037, M5 x 26     |
| 9037-0528     | Paßschraube nach LN 9037, M5 x 28     |
| 9037-0530     | Paßschraube nach LN 9037, M5 x 30     |
| 9037-0532     | Paßschraube nach LN 9037, M5 x 32     |
| 9037-0535     | Paßschraube nach LN 9037, M5 x 35     |
| 9037-0536     | Paßschraube nach LN 9037, M5 x 36     |
| 9037-0615     | Paßschraube nach LN 9037, M6 x 15     |
| 9037-0618     | Paßschraube nach LN 9037, M6 x 18     |
| 9037-0620     | Paßschraube nach LN 9037, M6 x 20     |
| 9037-0622     | Paßschraube nach LN 9037, M6 x 22     |
| 9037-0626     | Paßschraube nach LN 9037, M6 x 26     |
| 9037-0628     | Paßschraube nach LN 9037, M6 x 28     |
| 9037-0630     | Paßschraube nach LN 9037, M6 x 30     |
| 9037-0632     | Paßschraube nach LN 9037, M6 x 32     |
| 9037-0636     | Paßschraube nach LN 9037, M6 x 36     |
| 9037-0638     | Paßschraube nach LN 9037, M6 x 38     |
| 9037-0644     | Paßschraube nach LN 9037, M6 x 44     |
|               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |

| Artikelnummer | Bezeichnung                        |  |
|---------------|------------------------------------|--|
| 9037-0655     | Paßschraube nach LN 9037, M6 x 55  |  |
| 9037-0658     | Paßschraube nach LN 9037, M6 x 58  |  |
| 9037-0660     | Paßschraube nach LN 9037, M6 x 60  |  |
| 9037-0665     | Paßschraube nach LN 9037, M6 x 65  |  |
| 9037-0666     | Pass-Schraube M6x66 n.LN 9037      |  |
| 9037-0832     | Paßschraube nach LN 9037, M8 x 32  |  |
| 9037-0835     | Paßschraube nach LN 9037, M8 x 35  |  |
| 9037-0858     | Paßschraube nach LN 9037, M8 x 58  |  |
| 9037-0860     | Paßschraube nach LN 9037, M 8 x 60 |  |
| 9037-0865     | Paßschraube nach LN 9037, M8 x 65  |  |
| 9037-0870     | Paßschraube nach LN 9037, M8 x 70  |  |
| 9037-0880     | Paßschraube nach LN 9037, M8 x 80  |  |

## Artikelliste

| Artikelnummer | Bezeichnung   |
|---------------|---|
| 9355-530385   | Paßschraube nach LN 9355,<br>M5x30x38,5 mit Splintbohrung |
| 9355-60616    | Paßschraube nach LN 9355,M6x6x16                          |
| 9355-60818    | Paßschraube nach LN 9355,M6x8x18                          |
| 9355-61020    | Paßschraube nach LN 9355,M6x10x20                         |
| 9355-61222    | Paßschraube nach LN 9355,M6x12x22                         |
| 9355-61424    | Paßschraube nach LN 9355,M6x14x24                         |
| 9355-61626    | Paßschraube nach LN 9355,M6x16x26                         |
| 9355-61828    | Paßschraube nach LN 9355,M6x18x28                         |
| 9355-62030    | Paßschraube nach LN 9355,M6x20x30                         |
| 9355-62232    | Paßschraube nach LN 9355,M6x22x32                         |
| 9355-62434    | Paßschraube nach LN 9355,M6x24x34                         |
| 9355-62636    | Paßschraube nach LN 9355,M6x26x36                         |
| 9355-62838    | Paßschraube nach LN 9355,M6x28x38                         |
| 9355-63040    | Paßschraube nach LN 9355,M6x30x40                         |
| 9355-63242    | Paßschraube nach LN 9355,M6x32x42                         |
| 9355-63444    | Paßschraube nach LN 9355,M6x34x44                         |
| 9355-64050    | Paßschraube nach LN 9355,M6x40x50                         |
| 9355-66080    | Paßschraube nach LN 9355,M6x60x80                         |
| 9355-82334    | Paßschraube nach LN 9355,<br>M8x23x34 ohne Loch           |
|               |   |